

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MN-6

Upozornění

- Při čištění povrchu nebo LC D displeje ladičky nepoužívejte alkohol, petrochemické nebo jiné chemické přípravky.
- Nerozbijte nebo nepoškrábejte exteriér přístroje, mohlo by dojít k poškození vzhledu nebo i fungování přístroje.
- Při vkládání nových baterií dbejte na jejich správnou polaritu.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, baterie vyjměte.
- Pokud přístroj nefunguje správně, vyjměte baterii a znovu ji vložte zpět po cca 10 vteřinách.
- Pokud je displej špatně čitelný nebo slabý, vyměňte baterie.
- Nakládejte se starými bateriemi podle místních nařízení a zákonů.

Vzhled a popis částí



Ovládání

Vložte baterie, stiskněte tlačítko [Power] po delší dobu, a spusťte tak ladění s referenčním tónem A4=440 Hz v režimech chromatický, kytara, baskytara, housle a ukulele.

Zapnutí a vypnutí

a) Zapnutí

Stiskněte tlačítko [Power] po delší dobu, LCD displej se rozsvítí a přístroj automaticky spustí režim ladění. Ručička zobrazující přesnost ladění je vlevo a čeká na ladění.

b) Vypnutí

Stiskněte tlačítko [Power] po delší dobu, LCD displej zhasne.

Pokud nebylo s přístrojem manipulováno nebo nebyl zaznamenán žádný signál po dobu delší než 3 minuty, vypne se automaticky.

c) Změna ladění referenčního tónu A4. Stiskněte tlačítko [A4]. Rozsah nastavení je 430 – 450 Hz.

Změna režimu ladění

Krátkým stiskem tlačítka [Mode] přepínáte mezi režimy C (chromatický) → G (kytara) → B (baskytara) → V (housle) → U (ukulele) a znovu C.

Jak ladit

- 1) Po výběru režimu ladění natočte displej tak, aby byl dobře viditelný a ladičku připněte na laděný nástroj.
- 2) Zahrajte jeden tón na laděný nástroj. Název tónu a číslo struny budou zobrazeny na displeji ladičky.
- 3) Pokud ručička ukazuje na střed stupnice a je modrá, pak je tón správně naladěn. Pokud je ručička nalevo od středu a červená, pak je tón podladěný. Pokud je ručička napravo od středu a žlutá, tón je nadladěný.

* V režimu chromatické ladičky je zobrazen pouze název tónu.

* V režimech kytara, baskytara, housle a ukulele, je zobrazen název tónu a číslo struny.

Automatické vypnutí

Pokud ladičku nebudete používat delší dobu (více jak 3 minuty), dojde k jejímu automatickému vypnutí.

Výměna baterií

- 1) Stiskněte označenou plochu na zadní straně ladičky.
- 2) Otevřete kryt baterií a vložte jednu čochovou baterii CR2032. Dodržte správnou polaritu při vkládání baterie.
- 3) Životnost baterie závisí na podmínkách používání ladičky.

Specifikace

Režim ladění:	chromatický, kytara, baskytara, housle, ukulele
Způsob ladění:	klipový (vibrační)
Displej:	barevný podsvícený
Frekvenční rozsah A4:	440 Hz
Detekční rozsah:	B0 – B7
Přesnost ladění:	± 1 cent
Napájení: baterie:	CR2032x 1 (3V)
Váha:	20 g
Rozměry:	33 x 33 mm

Dovozce a distributor

CMI Melodia a.s.,

Kladská 1117/25, 500 03 Hradec Králové, obchod@cmias.cz, www.cmias.cz