

## Virus VKB1 / VKB2 - návod na sestavení klávesového stojanu:

- hlavní část stojanu (nosná ramena) - rozevřete (středový šroub povytáhněte a zacvakněte do otvoru ve stojanovém kloubu)

- kovovou obdélníkovou podložku opatrně vložte otvory do jednoho z konců nosného ramene (viz. obr.)



- na konec ramene nasadíte plastovou krytku a zasuňte ji směrem dolů, tak aby překryla hrany kovové podložky (viz. obr.)



- k plastové krytce přiložte vodorovné rameno tak, aby plastové konce zapadly do otvorů v rameni

- do otvoru z druhé strany ramene vložte šroub a ramena k sobě přišroubujte pomocí přiloženého inbusu (stejný postup opakujte i u zbylých částí stojanu)

