

Uživatelský návod Xvive U2 – Bezdrátový kytarový systém

Důležitá bezpečnostní upozornění

Před použitím U2 si pečlivě přečtěte návod na použití.

1. Dodržujte všechna nařízení uvedená v manuálu U2.
2. Neprovádějte žádné servisní zásahy, kromě těch, které jsou uvedeny v uživatelském návodu. Odborný servisní zásah je vyžadován vždy, pokud došlo k:
 - zatečení tekutiny či zapadnutí předmětu do přístroje
 - přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti
 - přístroj nefunguje normálně nebo se jeho výkon výrazně změnil
 - došlo k pádu přístroje a k jeho poškození.
3. Neumisťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, ohřívače nebo jiná zařízení emitující teplo.
4. Zařízení nepoužívejte v blízkosti vody.
5. Čištění provádějte pouze vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla, odlakovače ani jiné chemické látky k čištění přístroje, mohlo by dojít k poškození jeho povrchu.
6. Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
7. Delší poslech při vysoké úrovni hlasitosti může způsobit trvalé poškození vašeho sluchu

Specifikace

- Dosah signálu cca 30m*
- Přenosová frekvence 2,4 GHz ISM celosvětově
- Rozsah audio frekvence 20 - 20.000 Hz, +1dB/-3dB
- Maximální SPL 103 dB (A měření)
- Celkové harmonické zkreslení méně než 0,05% (1kHz@-10dBFS)
- Provozní teplota -10°C až +50°C
- Latence menší než 6ms
- Vzorkovací frekvence 24 bit/48 kHz, nekomprimované digitální vysílání
- Indikace nabití baterie
- Životnost baterie 4-5 hodin
- Včetně dvojitého napájecího kabelu s USB konektorem.
- * Poznámka: Aktuální dosah závisí na prostředí, včetně odrazů, interferencí a pohlcování signálu.




Základní ovládání

1 Vypínač – posunutím zapnete nebo vypnete vysílač/přijímač.

2 LED indikátor zapnutí/baterie – Stále červeně svítí, pokud je přístroj zapnutý. Červeně bliká, pokud jsou baterie vybité, přístroj dobijte. Během dobíjení indikátor neblíká a zhasne po úplném nabití.

3 Volba kanálu – Nastavte shodně na vysílači a přijímači. Dvojitým stisknutím aktivujete nastavení kanálu, podle obrázku nastavte odpovídající kanál. Indikátor AUDIO signalizuje počtem modrých bliknutí volbu kanálu (1-4).



4 LED indikátor AUDIO vysílače – Při zapnutí signalizuje počtem modrých bliknutí nastavený kanál.

5 LED indikátor AUDIO přijímače – Při zapnutí signalizuje počtem modrých bliknutí nastavený kanál. Pokud jsou vysílač a přijímač nastaveny na shodný kanál a je dobrá úroveň přenášeného signálu, LED indikátor svítí stále modře, pokud je úroveň přenášeného signálu špatná, trvale bliká modře.

6 USB konektor pro napájení – Použijte napájecí adaptér s konektorem USB a parametry 5V/

Dovozce

CMI Melodia a.s.

Kladská 1117, 50003 Hradec Králové

800 173 945, obchod@cmias.cz, www.cmias.cz